

**WAARSCHUWING:**

U gaat waterontharder gebruiken van een industriële kwaliteit. Dit middel is sterk geconcentreerd en dient gebruikt te worden volgens onderstaande aanwijzingen.

Voor het ontkalken van uw stoomapparaat gaat u als volgt te werk:

- 1) Vul het water reservoir.  
Jiffy Steamer J-1, J-2 of J-2000 serie: vul het waterreservoir helemaal.  
Jiffy Steamer J-4000 serie: Vul de stomer tot maximaal.
- 2) Gebruik de dop van de fles als maatbeker en voeg een aantal dopjes toe aan het water.  
Hoeveel dopjes u moet toevoegen hangt af van de stomer en staat hieronder:
  - J-1                3 dopjes
  - J-2                3 dopjes
  - J-2000          2 dopjes
  - J-4000          3 dopjes
- 3) Gebruik nu de stomer zoals normaal.
- 4) Stoom net zolang tot het waterreservoir bijna leeg is.  
Let op: bij de J-4000 modellen gaat u tot het minimale niveau is bereikt.
- 5) Leeg de stomer van het restant van water en onthardingsmiddel.
- 6) Nu moet de stomer goed gespoeld worden met schoon water:
  - Haal de slang en stang van het apparaat.
  - Vul de stomer (niet het waterreservoir) met water  
(J-4000 modellen vullen met ca. 2 liter water)
  - Goed schudden en de stomer legen
  - Als er veel kalk uitkomt dit herhalen totdat er schoon water uitkomt
  - Het waterreservoir half vullen en schudden (Dit geldt niet voor J-4000 modellen)
- 7) U kunt nu de stang en slang weer monteren en de stomer gebruiken zoals u gewend bent.

**Hoe vaak moet dit ontkalken gebeuren?**

| <i>Dagelijks gebruik</i> | <i>Wanneer schoonmaken</i> |
|--------------------------|----------------------------|
| Minder dan 30 minuten    | Elke 8-10 weken            |
| Meer dan 30 minuten      | Elke 4 tot 6 weken         |
| Meer dan 2 uur           | Elke 4 weken (minimaal)    |

**Veiligheidsrichtlijnen***Na inslikken:*

De mond spoelen  
Geen braken opwekken

*Bij contact met huid:*

Verontreinigde kleding  
onmiddellijk uittrekken  
Huid met water afspoelen [of  
afdouchen]

*Bij contact met ogen:*

Voorzichtig afspoelen met  
water gedurende een aantal  
minuten  
Contactlenzen verwijderen,  
indien mogelijk blijven spoelen

Bij blijvende irritatie van de huid of ogen een arts raadplegen. Verontreinigde kleding eerst wassen voor het aan te trekken.

Dit middel bevat 5-15% Natriumhydroxide